

EN

IMPORTANT:

- Installation requires appropriate tools and safety equipment. Professional installation is recommended.
- Before installation, turn off the audio system and disconnect the battery system from the audio system.
- Before cutting or drilling, check for potential obstacles behind mounting surfaces.
- Do not mount this product in an engine compartment or other area of extreme heat.
- Mount this product securely to prevent damage or injury in severe conditions.

!! WARNING

Listen to your audio system at levels appropriate for operating conditions and hearing safety.

FR

IMPORTANT :

- L'installation nécessite des outils et des équipements de sécurité appropriés. Une installation par un professionnel est recommandée.
- Avant l'installation, éteignez le système audio et débranchez la batterie de ce dernier.
- Avant de procéder au découpage ou au perçage, vérifiez l'absence d'obstacles potentiels derrière les surfaces de montage.
- Ne montez pas ce produit dans un compartiment moteur ou une autre zone de chaleur extrême.
- Fixez solidement ce produit pour éviter tout risque de dommages ou de blessures graves.

!! AVERTISSEMENT

Écoutez votre système audio à un volume adapté aux conditions de fonctionnement et à votre audition.

ES

IMPORTANTE:

- Para la instalación se requieren herramientas y equipos de seguridad adecuados. Se recomienda que la instalación la realice un profesional.
- Antes de la instalación, apague el sistema de audio y desconecte el sistema de batería del sistema de audio.
- Antes de cortar o taladrar, compruebe que no haya obstáculos detrás de las superficies de montaje.
- No monte este producto en el compartimento del motor ni en otra zona de calor extremo.
- Monte este producto de forma segura para evitar daños o lesiones en condiciones extremas.

!! ADVERTENCIA

Escuche el sistema de audio a un volumen adecuado, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y la seguridad auditiva.

DE

WICHTIG:

- Die Installation erfordert geeignetes Werkzeug und Sicherheitsausrüstung. Es wird eine Installation durch eine Fachkraft empfohlen.
- Schalten Sie vor der Installation das Audiosystem aus und trennen Sie das Batteriesystem vom Audiosystem.
- Kontrollieren Sie vor dem Schneiden oder Bohren, ob sich hinter den Montageflächen mögliche Hindernisse befinden.
- Montieren Sie dieses Produkt nicht in einem Motorraum oder einem anderen Bereich mit extremer Wärme.
- Achten Sie auf eine sichere Befestigung dieses Produkts, um Beschädigungen oder Verletzungen bei starkem Seegang zu vermeiden.

!! WARNUNG

Betreiben Sie Ihr Audiosystem mit einer Lautstärke, die den Umgebungsbedingungen und der Hörsicherheit entspricht.

IT

IMPORTANTE:

- Per l'installazione si richiedono strumenti e attrezzature di sicurezza idonei. Si consiglia di far eseguire l'installazione da un professionista.
- Prima dell'installazione, spegnere l'impianto audio e scollegare l'impianto della batteria dall'impianto audio.
- Prima di eseguire tagli o perforazioni, verificare la presenza di potenziali ostacoli dietro le superfici di montaggio.
- Non montare questo prodotto in un vano motore oppure in altre aree con temperature estreme.
- Montare il presente prodotto in posizione salda, al fine di evitare danni o lesioni in condizioni avverse.

!! AVVERTIMENTO

Ascoltare l'impianto audio a livelli appropriati per le condizioni di utilizzo e la protezione dell'udito.



C6-650cw

6.50" / 165 mm Component Woofer

Un Woofer de 165 mm

Un Altavoz de Baja Frecuencia de 165 mm



Ein Tieftöner, 165 mm

Un woofer da 165 mm


OWNER'S MANUAL

C6-650cw-041224

C6-650cw




C6-650cw



EN Passive crossover networks are not included, as C6 drivers are designed for active systems. For optimum performance, we strongly recommend the use of a high-quality DSP and a dedicated amplifier channel. **FR** Les réseaux de filtres actifs ne sont pas inclus, car les haut-parleurs C6 sont conçus pour les systèmes actifs. Pour des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'un processeur de signal numérique de haute qualité et d'un canal d'amplification dédié. **ES** No se incluyen redes de filtro de cruce pasivas, ya que los transductores C6 están diseñados para sistemas activos. Para conseguir un rendimiento óptimo, recomendamos encarecidamente usar un DSP de alta calidad y un canal de amplificador dedicado. **DE** Passive Crossover-Netzwerke sind nicht enthalten, da die C6-Lautsprecher für aktive Systeme konzipiert sind. Für eine optimale Leistung empfehlen wir dringend die Verwendung eines hochwertigen DSP und eines eigens dafür vorgesehenen Verstärkerkanals. **IT** Le reti del crossover passivo non sono incluse, dal momento che i driver C6 sono progettati per i sistemi attivi. Per le prestazioni ottimali, consigliamo vivamente di utilizzare un DSP di qualità elevata e un canale di amplificazione dedicato.

EN Product images shown are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. Due to continuous product development, all specifications are subject to change without notice. **FR** Les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel. En raison du développement continu de nos produits, toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. **ES** Las imágenes del producto se muestran solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Dado que el desarrollo de producto es continuo, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **DE** Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Durch die Weiterentwicklung der Produkte können alle technischen Daten ohne Ankündigung geändert werden. **IT** Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto effettivo. A causa dello sviluppo continuo del prodotto, tutte le specifiche potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso.

A EN Optional
FR Facultatif
ES Opcional
DE Optional
IT Opzionale



C6-650cw			
RMS	100 W	FREQ	55 Hz – 6 KHz ± 3 dB (@ 48 dB/oct) 65 Hz – 6 KHz ± 3 dB (@ 24 dB/oct) 80 Hz – 6 KHz ± 3 dB (@ 12 dB/oct)
WATT	25 - 150 W	ZNOM	4 Ω
Re	3.20 Ω	Qts	0.574
Fs	52.8 Hz	Vas	0.532 ft ³ (15.069 L)
no	0.344%	Mms	16.42 g
Eff	87.37 @ 1W/1m 93.37 dB @ 1W/0.5m	Cms	0.000581 m/N
Sens	90.37 dB @ 2.83V/1m	BL	5.186 N/A
Qes	0.647	Sd	21.4 in ² (0.013807 m ²)
Qms	5.076	Xmax	0.148\"

C6 2-WAY SPEAKER SYSTEM

(2-WAY SPEAKER SYSTEM / 2-WAY SPEAKER SYSTEM / 2-WAY SPEAKER SYSTEM / 2-WAY SPEAKER SYSTEM)

C6-100ct: High-Pass: 3,100 Hz @ 24 dB/oct | Level Offset: 0 dB

C6-650cw: Low-Pass-Pass: 2,700Hz @ 24 dB/oct | Level Offset: 0 dB

EN These are recommended starting points for tuning. In-vehicle measurements should be made to optimize the crossover for speaker placement and vehicle acoustics. **FR** Ce sont des conditions de départ recommandées pour le réglage. Des mesures doivent être effectuées dans le véhicule afin d'optimiser le filtre en fonction de l'emplacement des haut-parleurs et de l'acoustique du véhicule. **ES** Estos son los puntos de partida recomendados para la puesta a punto. Deben hacerse mediciones en el vehículo para optimizar el filtro de cruce según la colocación de los altavoces y la acústica del vehículo. **DE** Dies sind die empfohlenen Ausgangspunkte für das Tuning. Es sollten Messungen im Fahrzeug vorgenommen werden, um den Crossover für die Aufstellung der Lautsprecher und die Fahrzeugakustik zu optimieren. **IT** Questi sono i passaggi iniziali consigliati per la sintonizzazione. È necessario effettuare dei rilevamenti all'interno del veicolo al fine di ottimizzare il crossover per la collocazione dell'altoparlante e l'acustica del veicolo.